

Grow Up Cup™ Care and Use Guide

Please note: Because the Grow Up Cup™ offers no spout innovation, it may take your child a few tries to master sucking from anywhere around the rim. Once they "get the hang of it" they'll be proud and happy with the results!

To Use:

- Fill cup with liquid.
- Secure valve on hub of cup from the bottom.
- Place hub on top of cup and screw hub, including valve, into place. (Note: liquid should not leak once correctly secured in place).

To Clean:

- Clean thoroughly before first use, and as soon as possible after each use, wash all parts with warm, soapy water. Rinse.
- This product is dishwasher safe, top rack only, disassemble first. Be sure to keep product away from heat source.
- Do not use abrasive cleaners or scrubbers as they may dull the finish.

Caution:

- Always use this product under adult supervision.
- Do not let child walk or run while carrying cup. Discard all packaging components and wash cup before giving to child.
- Throw away at the first sign of damage or weakness.
- Keep the cup clean.
- Do not boil. Do not microwave.

- Do not use with hot liquids.
- Always test temperatures of liquid before feeding to child.
- Do not use cup with carbonated beverages or pulpy juices.

© 2011 Sassy Inc. retains all intellectual property rights to this product, packaging, and printed or electronic media.
Product Made in China.

Limited Warranty:

Sassy Inc. warrants cup products to be free from defects in material or workmanship for two years from the date of the original purchase. We will, at our option, repair or replace any product component part that fails to conform to this warranty within 30 days after its receipt by our factory service department. Unless excluded in your state, in no event will Sassy be liable for incidental, consequential or special damages. Please do not return this product to the retailer.

Send any defective products to:

Sassy Inc.
Customer Service
2305 Breton Industrial Park Dr. SE
Kentwood, MI 49508-1548 USA
1.800.323.6336
be inspired, visit www.sassybaby.com

FRONT

Guía de Uso y Cuidados de la Grow Up Cup™

Observe: Debido a que Grow Up Cup™ ofrece la innovación de no tener pico, su niño puede necesitar unos cuantos intentos para dominar la técnica de sorber desde cualquier lugar del borde. Una vez que la aprenda, estará orgulloso y feliz con los resultados.

Para Usar:

- Llene la taza con líquido.
- Asegure la válvula en el centro de la taza desde la parte inferior.
- Coloque el centro en la parte superior de la taza y atornillelo, incluyendo a la válvula, en su sitio. (Nota: el líquido no debe filtrarse una vez que se colocó correctamente en su sitio).

Para Limpiar:

- Limpie bien antes de usar por primera vez e inmediatamente después de cada uso. Lave todas las partes con agua jabonosa caliente y enjuague.
- Este producto es seguro de usar en máquinas lava loza, en la rejilla superior solamente, una vez que estén desarmadas las partes. Asegúrese de alejarlo de fuentes de calor.
- No utilice limpiadores abrasivos o fibras ya que pueden dañar el acabado.

Precaución:

- Siempre use este producto bajo la supervisión de un adulto.
- No deje que el niño camine o corra mientras lleva la taza. Descarte todos los componentes del empaque y lave la taza antes de dársela al niño.
- Tirelo a la primera señal de daño o debilidad.
- Mantenga la taza limpia.
- No se hierva ni se meta al microondas.

- No se emplee con líquidos calientes.
- Siempre compruebe la temperatura del líquido antes de alimentar al infante.
- No emplee la taza con bebidas carbonatadas o jugos con pulpa.

© 2011 Sassy Inc. conserva todos los derechos de propiedad intelectual de este producto, su empaque y medios impresos o electrónicos. Hecho en China.

Garantía Limitada:


Sassy Inc. garantiza los productos de taza de estar libres de defectos en sus materiales o fabricación por dos años a partir de la fecha de compra inicial. Podemos, a nuestra discreción, reparar o reemplazar cualquier componente del producto que falle conforme a esta garantía dentro de 30 días después de su recepción por nuestro departamento de servicio de fábrica. A menos que lo excluya la legislación de su estado, en ningún caso Sassy será responsable por daños incidentales, consecuentes o especiales. Por favor no devuelva este producto al vendedor.

Envíe los productos defectuosos directamente a:

Sassy Inc.
Servicio al Cliente
2305 Breton Industrial Park Dr. SE
Kentwood, MI 49508-1548 USA
1.800.323.6336
Visítenos en www.sassybaby.com para conocer más de sus productos favoritos

*Revised 5/31/2011

BACK



* HANDLES SOLD WITH 7 OZ CUPS ONLY, BUT FIT ALL 3 SIZES.

* Los mangos se venden exclusivamente con las tazas de 7oz, pero embanan en los 3 tamaños

* PATENT PENDING